

## Spionspiegel - Reinigungshinweise

Zur Reinigung von LUXAR empfehlen wir:	
Saubere Hilfsmittel:	- weiche Baumwolllappen - Fensterleder
Wässrige, neutrale und schwach alkalische Glasreiniger ohne Zusätze von abrasiven Stoffen:	- Flux - Ajax - Anteil von Ammoniak < 5 Vol-%

Andere Reinigungsmittel sind von HY-TECH-GLASS zu prüfen und freizugeben. Ein fachgerechtes Reinigen wird vorausgesetzt (viel Flüssigkeit verwenden, vermeiden von hoher Anpresskraft, grobe Partikel und Verunreinigungen vorsichtig entfernen, Glasscheibe von innen nach aussen wischen).

Zur Reinigung von LUXAR bitte nicht verwenden:	
alkalische Waschlaugen	Kernseife, gewisse Textilwaschmittel
Laugen	Toilettenreiniger
Säuren	Salzsäure, Essig, Zitrone
Entkalkungsmittel	Zitronensäure
Entfettungsmittel	Aceton, Methylenchlorid, Trichlorethylen, Benzin
Stark ammoniakhaltige Reinigungsmittel	Toilettenreiniger
Chlor- bzw. Hypochlorit haltige Reinigungsmittel	Chavelwasser, Domestos
Lösungsmittel	Ethanol, Isopropanol, Alkohole, Aceton, Trichloräthylen, Hexan, Benzin
grobe Reinigungsmittel	Scheuermittel, Stahlwolle, Scheuerschwämme, Klingen, Stoffe mit eingewebten Metallfäden, harte Lappen oder Papiertücher  Der Einsatz von Mikrofasertücher wird nicht empfohlen.

03.08.2012